



**Legende**

stromführendes Kabel	—
potentialfreies Kabel	- - -
L	—
N	—
PE	—
Steuerspannung	—
kommunikations Kabel	- · - · -

**ACHTUNG! farbig Drucken**

Zählerschrank

Hinweis:  
NIBE benötigt für die Tarifsteuerung ein Relais mit einem dreipoligen Öffnerkontakt. Die angegebenen Querschnitte sind Mindestquerschnitte. Die Installation ist nach den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben der jeweiligen Energieversorgungsunternehmen durchzuführen. Die geltenden Vorschriften sind zu beachten.

**Kabelzugplan  
S1155+VPB S300**

01.02.2023	
------------	--